

# IntesisBox® Fujitsu AC indoor unit compatibilities

In this document the compatible Fujitsu Air conditioner **indoor units** models with the following IntesisBox® AC interfaces are described: / *En éste documento se describen las **unidades interiores** de aire acondicionado de Fujitsu compatibles con las siguientes pasarelas IntesisBox® para Aire Acondicionado:*

- **FJ-RC-MBS-1**
- **FJ-RC-KNX-1i**
- **FJ-RC-WMP-1**

**NOTE:** If you have a **General, Fuji Electric** or **Hiyasu** unit, please check the specific list:  
**NOTA:** Si dispone de una unidad **General, Fuji Electric** o **Hiyasu**, por favor verifique la lista específica:

#### **General**

[https://www.intesisbox.com/intesis/support/compatibilities/IntesisBox\\_GE-RC-xxx-1\\_AC\\_Compatibility.pdf](https://www.intesisbox.com/intesis/support/compatibilities/IntesisBox_GE-RC-xxx-1_AC_Compatibility.pdf)

#### **Fuji Electric**

[https://www.intesisbox.com/intesis/support/compatibilities/IntesisBox\\_FE-RC-xxx-1\\_AC\\_Compatibility.pdf](https://www.intesisbox.com/intesis/support/compatibilities/IntesisBox_FE-RC-xxx-1_AC_Compatibility.pdf)

#### **Hiyasu:**

[https://www.intesisbox.com/intesis/support/compatibilities/IntesisBox\\_HY-RC-xxx-1\\_AC\\_Compatibility.pdf](https://www.intesisbox.com/intesis/support/compatibilities/IntesisBox_HY-RC-xxx-1_AC_Compatibility.pdf)

The compatible **models** are classified by geographic areas and they always refer to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los **modelos** compatibles están clasificados por áreas geográficas y siempre se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*

Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información*

The information, contents and data of any kind contained in the pages of this document are reviewed before its publishing; however, Intesis Software cannot guarantee that it is absolutely free of misprints, typing errors, composition defects and equivalent problems, and we recommend the users pay attention to the possible up-dates of the document. / *La información, contenido y datos de cualquier tipo contenidos en este documento son revisados antes de publicarse; sin embargo, Intesis Software no puede garantizar que está absolutamente libre de erratas, errores de escritura o de composición, así como problemas equivalentes. Por este motivo recomendamos a los usuarios estar atentos a las actualizaciones del documento.*

Intesis Software undertakes maximum efforts to avoid any error in the contents that could appear on this document and cannot be responsible for the consequences that could arise out of errors in the contents that could appear on this document. / *Intesis Software realiza el máximo esfuerzo para evitar cualquier error en los contenidos de este documento, pero no puede hacerse responsable de las consecuencias que puedan producirse debido a los errores en este documento.*

Issue date / *fecha de publicación:* 02/2018

1. **European Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado europeas compatibles:**

| <b>INDOOR UNIT TYPE</b><br><i>TIPO DE UNIDAD INTERIOR</i> | <b>SUPPORTED INDOOR UNIT MODELS</b><br><i>MODELOS DE UNIDAD INTERIOR SOPORTADOS</i> | <b>MODEL TYPE</b><br><i>TIPO DE MODELO</i> |
|---|---|--|
| <b>Wall Mounted</b><br>Pared                              | ASHG 30/36 LMTA <sup>1,2,3</sup>  | RAC<br>Split                               |
|   | ASY 50/71/80 UI-LF  |  |
|   | ASYA 24/30 LCC  |  |
|   | ASYAxxLEC <sup>1,2</sup>  |  |
|   | ASYAxxLKC <sup>1,2</sup>  |  |
|   | ASYBxxLDC <sup>1</sup>  |  |
|   | ASYGxxLTCA <sup>1,2</sup>   |  |
|   | ASYGxxLTCB <sup>1,2</sup>   |  |
|   | ASYGxxLECA <sup>1,2</sup>   |  |
|   | ASYGxxLECB <sup>1,2</sup>   |  |
|   | ASYGxxLFCA <sup>1</sup>   |  |
|   | ASYGxxLFCC <sup>1</sup>   |  |
|   | ASYGxxLJCA <sup>1,2</sup>   |  |
|   | ASYGxxLMCA <sup>1,2</sup>   |  |
|   | ASYGxxLMCB <sup>1,2</sup>   |  |
|   | ASYGxxLMCE <sup>1,2</sup>   |  |
|   | ASYGxxLVCB <sup>1,2</sup>   |  |
|   | ASYGxxLUCA <sup>1,2</sup>   |  |
|   | ASAGxxLJCA <sup>1,2</sup>   | Multi                                      |
|   | ASU 07/09/12/15 RLF1 <sup>1,2</sup>   |  |
|   | ASU 18/24 RLF1 <sup>1</sup>   | VRF  |
|   | ASxxUFADR <sup>1</sup>  |  |
|   | ASxxUFAJR <sup>1</sup>  |  |
| ASYAxxGACH <sup>3</sup>                                   |   |  |
| ASYAxxLACH <sup>1</sup>                                   |   |  |
| ASYAxxLATF  |   |  |
| ASYExxGACH <sup>3</sup>                                   |   |  |
| ASYExxLACF <sup>1</sup>                                   |   |  |
| ASYExxLACH <sup>1</sup>                                   |   |  |
| <b>Duct</b><br>Conductos                                  | ACGxxUiA-LL   | RAC<br>CAC<br>Split                        |
|   | ACGxxUiA-LM   |  |
|   | ACHxxUiA-LL   |  |
|   | ACYxxUiA-LL   |  |
|   | ACYxxUiA-LM   |  |
|   | ACYxxUiAT-LH  |  |
|   | ACYxxUiAT-LM  |  |
|   | ACYxxH UiAT-LH  |  |
|   | ACYxxUi-MI  |  |

|                 |                        |       |
|-----------------|------------------------|-------|
|                 | ARHxxLUAN              |       |
|                 | ARHG 45/54/60 LHTA     |       |
|                 | ARHGxxLHTBP            |       |
|                 | ARHGxxLLTB             |       |
|                 | ARHGxxLMLA             |       |
|                 | ARHGxxLMLE             |       |
|                 | ARYxxLUAN              |       |
|                 | ARYxxUUAK              |       |
|                 | ARYxxUUAN              |       |
|                 | ARYAxxLCTU             |       |
|                 | ARYCxxLCTU             |       |
|                 | ARYCxxLHTA             |       |
|                 | ARYFxxLBLU             |       |
|                 | ARYFxxLBTU             |       |
|                 | ARYGxxLHTA             |       |
|                 | ARYGxxLLTA             |       |
|                 | ARYGxxLLTB             |       |
|                 | ARYGxxLMLA             |       |
|                 | ARYGxxLMLE             |       |
|                 | ARUxxRLF               | Multi |
|                 | ARxxUFAAR              |       |
|                 | ARXAxGALH <sup>3</sup> |       |
|                 | ARXAxGBLH <sup>3</sup> |       |
|                 | ARXAxLALR              |       |
|                 | ARXAxLATF              |       |
|                 | ARXAxLATH              |       |
|                 | ARXAxLBLR              |       |
|                 | ARXBxGALH <sup>3</sup> |       |
|                 | ARXBxLALF              |       |
|                 | ARXBxLALH              |       |
|                 | ARXBxLATF              |       |
|                 | ARXBxLATH              |       |
|                 | ARXBxLATR              |       |
|                 | ARXCxGATH <sup>3</sup> |       |
|                 | ARXCxLATF              |       |
|                 | ARXCxLATH              |       |
|                 | ARXDxGALH <sup>3</sup> |       |
|                 | ARXDxLATH              |       |
| <b>Cassette</b> | AUGxxFUAS              |       |
|                 | AUGxxUUAS              | RAC   |
|                 | AUTxxUUAS              | CAC   |
|                 | AUHGxxLRLA             | Split |
|                 | AUHGxxLRLB             |       |

|                          |                         |       |                     |
|--------------------------|-------------------------|-------|---------------------|
|                          | AUHGxxLRLE              |       |                     |
|                          | AUYxxUiA                |       |                     |
|                          | AUYxxUiA-LR             |       |                     |
|                          | AUYxxUiAT-LR            |       |                     |
|                          | AUYxxUiA-LV             |       |                     |
|                          | AUYxxLUAS               |       |                     |
|                          | AUYxxUUAS               |       |                     |
|                          | AUYAxxLATN              |       |                     |
|                          | AUYAxxLBLU              |       |                     |
|                          | AUYAxxLCLU              |       |                     |
|                          | AUYFxxLAL               |       |                     |
|                          | AUYFxxLBL               |       |                     |
|                          | AUYGxxLRLA              |       |                     |
|                          | AUYGxxLRLE              |       |                     |
|                          | AUYGxxLVLA              |       |                     |
|                          | AUYGxxLVLB              |       |                     |
|                          | AUUxxRLF                | Multi |                     |
|                          | AUxxUFAAR               | VRF   |                     |
|                          | AUxxUFARR               |       |                     |
|                          | AUxxUFASR               |       |                     |
|                          | AUYAxxLATF              |       |                     |
|                          | AUXAxxGALH <sup>3</sup> |       |                     |
|                          | AUXAxxLALH              |       |                     |
|                          | AUXBxxGALH <sup>3</sup> |       |                     |
|                          | AUXBxxLALH              |       |                     |
|                          | AUXBxxLATF              |       |                     |
|                          | AUXDxxGALH <sup>3</sup> |       |                     |
|                          | AUXDxxLALH              |       |                     |
| <b>Ceiling</b><br>/Techo | ABHG 36/45/54 LRTA      |       | RAC<br>CAC<br>Split |
|                          | ABHG 30/36 LRTE         |       |                     |
|                          | ABHG 18/24 LVTA         |       |                     |
|                          | ABYxxUiA-LR             |       |                     |
|                          | ABYxxUiA-LV             |       |                     |
|                          | ABYxxUiAT-LR            |       |                     |
|                          | ABYAxxLBT               |       |                     |
|                          | ABYAxxLCT               |       |                     |
|                          | ABYFxxLBT               |       |                     |
|                          | ABYGxxLRTA              |       |                     |
|                          | ABYGxxLRTE              |       |                     |
|                          | ABYGxxLVTA              |       |                     |
|                          | ABYGxxLVTB              |       |                     |
|                          | AGYFxxLAC <sup>1</sup>  |       |                     |


|                               |                         |       |
|-------------------------------|-------------------------|-------|
|                               | AGYGxxLVCA <sup>1</sup> | VRF   |
|                               | AGYGxxLVCB <sup>1</sup> |       |
|                               | ABYAxxGATH <sup>3</sup> |       |
|                               | ABYAxxLATF              |       |
|                               | ABYAxxLBTH              |       |
| <b>Ceiling Wall</b>           | AWYAxxLATF              | VRF   |
| <b>Floor /Wall mount</b>      | ABYGxxLVTA              | RAC   |
|                               | ABYGxxLVTB              |       |
| <b>Floor Standing console</b> | AGYxxUi-LV              | RAC   |
|                               | AGUxxRLF <sup>1</sup>   | Multi |
|                               | AGYxxUi-MI              |       |

- xx stands for the power of the indoor unit / xx especifica la potencia de la unidad interior (07/09/12/14/18/22/24/30/36/45/54/60/72/90)

<sup>1</sup> Units marked with this note need an additional connection wire with connector. / Las unidades marcadas con esta nota requieren una conexión adicional con conector.

<sup>2</sup> Units marked with that note may need a communication kit. See table below to check. / Las unidades marcadas con esta nota pueden necesitar un kit de comunicación. Ver la tabla siguiente para comprobarlo.

<sup>3</sup> Units marked with this note need to be change the DIP-Switch(SW1) setting on AC indoor unit PCB. Set SW1 to "3-WIRE" position before connection and turn ON the power. / Las unidades marcadas con esta nota requieren de un cambio en el micro interruptor (SW1) de la PCB interna de la unidad de AA. Cambiar el interruptor SW1 a la posición "3-WIRE" antes de conectar a la alimentación.



Note: Some units may have, besides the switch, also a Jumper bridge "JM9" which is cut by factory in the case of 2-wires. Remember to solder this for 3-wired application.

*Nota: Algunas unidades pueden tener, además del interruptor, también un puente1 "JM9" que se corta de fábrica en el caso de 2 cables. Recuerde soldar esto para la aplicación de 3 hilos.*

Depending on the connected remote controller type or performing control, following setting is required:

| Status  | DIP switch                    | Jumper (JM9)                      |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2-wire-type wired remote controller is connected                        | 2WIRE/3WIRE (Factory setting) | JM9 (Disconnected)                |
| 3-wire-type wired remote controller is connected or Server room control | 3WIRE                         | JM9 (Connected) (Factory setting) |

| <b>INDOOR UNITS</b><br><i>UNIDADES INTERIORES</i> | <b>Communication Kit /</b><br><i>Kit de comunicación</i> |
|---|--|
| ASAGxxLJCA  | UTY-XCBXZ1   |
| ASU 07/09/12/15 RLF1                              | UTY-XCBXZ2   |
| ASYAxxLEC   | UTY-XCBXE  |
| ASYAxxLKC   | UTY-XCBXE  |
| ASYG 07/09/12 LECA                                | UTY-XCBXE  |
| ASYG14LECA  | UTY-XCBXZ1   |
| ASYGxxLECB  | UTY-XCBXE  |
| ASYGxxLMCA  | UTY-XCBXZ2   |
| ASYGxxLMCB  | UTY-XCBXZ2   |
| ASYGxxLMCE  | UTY-XCBXZ2   |
| ASYGxxLMTA  | UTY-XW NX  |
| ASYGxxLTCA  | UTY-TWBXF  |
| ASYGxxLTCB  | UTY-TWBXF  |
| ASYGxxLUCA  | UTY-TWBXF  |
| ASYGxxLVCB  | UTY-XCBXZ2   |

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*
- AC units compatible with **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** wired remote controller are also compatible with our solution. / *Las unidades de AA compatibles con el mando cableado **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** también son compatibles con nuestra solución.*
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

## 2. North America Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado de Norte América compatibles:

| <b>INDOOR UNIT TYPE</b><br><i>TIPO DE UNIDAD INTERIOR</i> | <b>SUPPORTED INDOOR UNIT MODELS</b><br><i>MODELOS DE UNIDAD INTERIOR SOPORTADOS</i> |
|---|---|
| <b>Wall Mounted</b><br>Pared                              | ASU <sub>xx</sub> CL <sup>2</sup>   |
|   | ASU <sub>xx</sub> CL1 <sup>2</sup>  |
|   | ASU <sub>xx</sub> CLX1 <sup>2</sup>   |
|   | ASU <sub>xx</sub> RLF <sup>2</sup>  |
|   | ASU <sub>xx</sub> RLF1 <sup>1</sup>   |
|   | ASU <sub>xx</sub> RLS2 <sup>1</sup>   |
|   | ASU <sub>xx</sub> RLS3 <sup>1</sup>   |
|   | ASU <sub>xx</sub> RLX <sup>2</sup>  |
|   | ASU <sub>xx</sub> RLB <sup>2</sup>  |
| ASU <sub>xx</sub> RLXB <sup>2</sup>                       |   |
| <b>Slim Duct</b><br>Conductos                             | ARU <sub>xx</sub> RLF   |
| <b>Compact Cassette</b><br>Cassette compacto              | AUU <sub>xx</sub> RLF   |
| <b>Ceiling cassette</b><br>Cassette de techo              | AUU <sub>xx</sub> RCLX  |
| <b>Floor Mount</b><br>Suelo                               | AGU <sub>xx</sub> RLF <sup>2</sup>  |
| <b>Ceiling</b><br>Techo                                   | ABU <sub>xx</sub> RSLX  |
| <b>Universal</b>  | ABU <sub>xx</sub> RULX  |

- xx stands for the power of the indoor unit / xx especifica la potencia de la unidad interior (07/09/12/15/18/24/30/36/42)

<sup>1</sup> Interface module required. Ask you Fujitsu distributor for more information.

<sup>2</sup> Wired remote controller required. Ask your Fujitsu distributor for more information.

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.

- AC units compatible with **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** wired remote controller are also compatible with our solution. / Las unidades de AA compatibles con el mando cableado **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** también son compatibles con nuestra solución.
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

**3. South-East and Central Asia Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado del Sureste y centro de Asia compatibles:**

| <b>INDOOR UNIT TYPE</b><br><i>TIPO DE UNIDAD INTERIOR</i> | <b>SUPPORTED INDOOR UNIT MODELS</b><br><i>MODELOS DE UNIDAD INTERIOR SOPORTADOS</i> | <b>MODEL TYPE</b><br><i>TIPO DE MODELO</i> |
|---|---|--|
| <b>Wall Mounted</b><br>pared                              | ASAGxxLJCA <sup>1,2</sup>   | VRF  |

- xx stands for the power of the indoor unit / xx especifica la potencia de la unidad interior (07/09/12/15/18/24/30/36/42)

<sup>1</sup> Units marked with this note need an additional connection wire with connector. / Las unidades marcadas con esta nota requieren una conexión adicional con conector.

<sup>2</sup> Units marked with that note may need a communication kit. See table below to check. / Las unidades marcadas con esta nota pueden necesitar un kit de comunicación. Ver la tabla siguiente para comprobarlo.

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*

| <b>INDOOR UNITS</b><br><i>UNIDADES INTERIORES</i> | <b>Communication Kit /</b><br><i>Kit de comunicación</i> |
|---|--|
| ASAGxxLJCA  | UTY-XCBXZ1   |

- AC units compatible with **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** wired remote controller are also compatible with our solution. / Las unidades de AA compatibles con el mando cableado **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** también son compatibles con nuestra solución.
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

#### 4. Australia and New Zealand AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado de Australia y Nueva Zelanda compatibles:

| <b>INDOOR UNIT TYPE</b><br><i>TIPO DE UNIDAD INTERIOR</i> | <b>SUPPORTED INDOOR UNIT MODELS</b><br><i>MODELOS DE UNIDAD INTERIOR SOPORTADOS</i> |         |
|---|---|---------|
| <b>Wall Mounted</b><br>Pared                              | ASTGxxJECB <sup>1</sup>   | RAC     |
|   | ASTGxxCMCA <sup>1</sup>   |         |
|   | ASTGxxJVCA <sup>1</sup>   |         |
|   | ASTGxxJFCC  |         |
|   | ASTGxxKMCA <sup>1</sup>   |         |
|   | ASTGxxLVCC <sup>1</sup>   |         |
|   | ASTGxxLFCC  |         |
|   | ASTGxxKUCA <sup>1</sup>   |         |
|   | ASTGxxLUCB <sup>1</sup>   |         |
|   | ASTGxxLVCA  | VRF     |
|   | ASTGxxLVCB  |         |
|   | ASTGxxLFCA  |         |
|   | ASTGxxLFCB  |         |
|   | ASTGxxLUCA  |         |
| <b>Floor</b><br>Suelo                                     | AGTVxxLAC   | RAC     |
| <b>Floor / Ceiling</b><br>Suelo / Techo                   | ABTGxxLVTA  | RAC/VRF |
|   | ABTGxxLVTC  |         |
| <b>Under Ceiling</b><br>Bajo Techo                        | ABTAxxLBT   | RAC     |
|   | ABTAxxLAT   |         |
|   | ABTAxxLCTU  |         |
|   | ABTGxxLRTA  |         |
| <b>Compact Cassette</b><br>Cassette Compacto              | AUTGxxLVLA  | RAC/VRF |
|   | AUTGxxLVLC  |         |
| <b>Cassette</b>   | AUTxxUUAS   | RAC     |
|   | AUTAxxLBLU  |         |
|   | AUTAxxLCLU  |         |
|   | AUTGxxLRLA  |         |
| <b>Slim Duct</b><br>Conductos                             | ARTGxxLLTA  | RAC/VRF |
|   | ARTAxxLBTU  |         |
|   | ARTAxxLATU  |         |
|   | ARTGxxLMLC  |         |
| <b>Ducted</b><br>Conductos                                | ARTxxLUAK   | RAC     |
|   | ARTxxTUAJ   |         |
|   | ARTxxUUAK   |         |
|   | ARTxxUUAN   |         |
|   | ARTCxxLATU  |         |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | ARTGxxLDTA  |  |
|  | ARTGxxLHTA  |  |
|  | ARTGxxLHTB  |  |
|  | ARTGxxLHTC  |  |
|  | ARTGxxLHTDP |  |
|  | ARTGxxLL    |  |
|  | ARTGxxLLL   |  |
|  | ARYAxxLBTU  |  |
|  | ARYFxxLBTU  |  |

- xx stands for the power of the indoor unit / xx especifica la potencia de la unidad interior (07/09/12/14/18/22/24/30/36/45/54/60/72/90)

<sup>1</sup> Units marked with that note may need an optional communication kit. See table below to check. / Las unidades marcadas con esta nota pueden necesitar un kit de comunicación. Ver la tabla siguiente para comprobarlo.

| <b>INDOOR UNITS</b><br><i>UNIDADES INTERIORES</i> | <b>Communication Kit /</b><br><i>Kit de comunicación</i> |
|---|--|
| ASTG 07/09 JECB                                   | UTY-XCBXE  |
| ASTG 07/09/12 CMCA                                | UTY-XCBXZ2   |
| ASTG 18/24 CMCA                                   | UTY-TWBXF1   |
| ASTG 18 JVCA                                      | UTY-TWBXF  |
| ASTG 09/12/18/22 LVCC                             | UTY-TWBXF  |
| ASTG 09/12 KMCA                                   | UTY-XCBXZ2   |
| ASTG 18/22/24 KMCA                                | UTY-TWBXF1   |
| ASTG 09/14/18 LUCB                                | UTY-TWBXF  |
| ASTG 09/12/18 KUCA                                | UTY-TWBXF1   |
| ASTG 12 JECB                                      | UTY-XCBXZ1   |
| ASTG 07/09 LVCA                                   | UTY-XCBXZ1   |
| ASTG 12 LVCB                                      | UTY-XCBXZ1   |
| ASTG 09/14 LUCA                                   | UTY-TWBXF  |

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.
- AC units compatible with **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** wired remote controller are also compatible with our solution. / Las unidades de AA compatibles con el mando cableado **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** también son compatibles con nuestra solución.
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en

*la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

## 5. United Arab Emirates Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado de Emiratos Árabes Unidos compatibles:

| INDOOR UNIT TYPE<br>TIPO DE UNIDAD INTERIOR | SUPPORTED INDOOR UNIT MODELS<br>MODELOS DE UNIDAD INTERIOR SOPORTADOS |
|---|---|
| Slim Duct<br>Conductos                      | ARSA25FMTA  |
|   | ARSA50FMTB  |
|   | ARSA60FHTB  |
|   | ARSA60UHTB  |

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*
- AC units compatible with **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** wired remote controller are also compatible with our solution. / *Las unidades de AA compatibles con el mando cableado **AR-3TA, AR-6TA, AR-WAE1E** también son compatibles con nuestra solución.*
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*